

平地公園・大池公園野球場ナイター取扱い方法

◎操作盤



②操作盤開閉キー差込口

① キーボックス

① キーボックスから操作盤開閉キーを取り出す。

② 操作盤扉開閉口にキーを差込み扉を開く。

◎操作開閉内部



④コイン投入枚数
表示

③コイン投入口

A)コイン詰り返却レバー

イ)コイン返却口

ア)途中返却スイッチ

上側 点灯 (常時位置)

下側 消灯

③ コイン投入口にコインを投入する。

※コイン 1 枚 3 0 分、最低利用時間は 1 時間（コイン 2 枚投入）
から最長利用時間 3 時間（コイン 6 枚投入）です。

④ コイン投入枚数表示

コイン投入枚数が表示される。

<コイン投入枚数と投入枚数表示数と違う場合>

A) コイン詰り返却レバーを回す。

再度コインを投入口に入れる。

<雨天等により利用中止の場合>

ア) 途中返却スイッチを **下側（消灯）** に下げる。

イ) コイン返却口にコインが返却される。

※返却されたコインは、そのまま持ち帰りしない。